


10 wskazówek

jak utrzymać urządzenia Alfa Laval dla zbiorników w najlepszym stanie technicznym i operacyjnym

- 1 Przeprowadzaj regularnie czynności serwisowe, podczas zaplanowanych przerw serwisowych, co pozwoli utrzymać urządzenie w optymalnym stanie technicznym i ruchowym.
- 2 Realizuj program działań prewencyjnych, rekomendowanych przez Alfa Laval, co pozwoli przedłużyć cykl eksploatacji urządzeń myjących do zbiorników.
- 3 Program działań prewencyjnych Alfa Laval jest zalecany dla urządzeń pracujących w standardowych warunkach. Jeśli urządzenie pracuje w ciężkich warunkach, działania serwisowe powinny być wykonywane częściej.
- 4 Montaż i demontaż urządzeń myjących do zbiorników Alfa Laval należy przeprowadzać zawsze zgodnie z wytycznymi Alfa Laval.
- 5 Przed montażem zalecane jest umycie komponentów, aby wyeliminować dodatkowe tarcie na częściach współpracujących ze sobą mechanicznie.
- 6 Stosuj tylko środki myjące wymienione w instrukcji obsługi.



- 7 Urządzenia myjące do zbiorników wykorzystuj tylko w takim zakresie warunków roboczych, jaki został określony w instrukcji obsługi. Tylko wtedy zapewnisz prawidłowe działanie urządzeń.
- 8 Po pracy, spłucz urządzenia myjące świeżą wodą. Nie wolno pozwolić, aby środki chemiczne pozostały w urządzeniu.
- 9 Utrzymuj w magazynie zestaw serwisowy Alfa Laval, aby zminimalizować okresy nieprzewidzianych przestojów.
- 10 Po przeprowadzonych czynnościach zawsze wypełniaj kartę serwisową Alfa Laval, co pozwoli na dokładne udokumentowanie prac serwisowych.



Rozszerzanie wydajności
z pakietem usług serwisowych 360° Alfa Laval



www.alfalaval.com